



HEADLIGHT RESTORATION PLUS G1900

AJOVALOUMPIOIDEN KUNNOSTUS SARJA

KÄYTTÖOHJEET:

HUOM. EI SOVELLU LCD MONITOIMINÄYTTÖJEN JA PEHMEIDEN MUOVIEN KUNNOSTUKSEEN. KÄYTÄ VAIN VIILEILLE PINNOILLE.

- 1. POISTA IRTOLIKA AJOVALOUMPION PINNALLA LASINPESUAINEELLA JA PUHTAALLA LIINALLA. TEIPPAA LYHDYN ULKOPUOLISET OSAT JA REUNAT, ETTEI MAALIPINTA VAHINGOITU TYÖSTETTÄESSÄ.**
- 2. KIINNITÄ KELTAINEN KIILOTUSLAIKKA PORAKONEESEEN SEURAAamalla KONEVALMISTAJAN KIINNITYSOHJETTA.**
- 3. ANNOSTELE KIILOTUSLAIKKAAN NOIN KAHDEN SENTIN MITTAINEN VIIVA PLASTX KIILOTUSAINETTA. ASETA LAIKKA PINNALLE TASAISESTI JOTTA AINE LEVIÄÄ LAIKKAAN TASAISESTI, KALLISTA HIEMAN LAIKKAA ENNEN PORAKONEEN KÄYNNISTÄMISTÄ LIIKKEEN HALLINNAN HELPOTTAMISEKSI. PIDÄ LAIKKA KOHTISUORASSA PINTAAN NÄHDEN KIILOTUKSEN AIKANA. LIIKUTA LAIKKAA HITAASTI EDESTAKAISIN SAMALLA PÄÄLLEKKÄISIN VEDOIN. ÄLÄ PAINA LAIKKAA VASTEN PINTAA TARPEETTOMASTI, ÄLÄKÄ KÄYTÄ LAIKAN REUNAA. PLASTX KIILOTUSAINETTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ KAIKILLA PORAKONEEN NOPEUKSILLA; SUURI NOPEUS HIOO JA KIILOTTAA TEHOKKAAMMIN MUTTA VAIKEUTTAA KONEEN HALLINTAA. VALITSE NOPEUS SELLAISEKSI ETTÄ LAIKAN HALLINTA ON TÄSMÄLLISTÄ.**
- 4. ÄLÄ ANNA KIILOTUSAINEN KUIVUA PINNALLE VAAN PYYHI SE HETI TYÖSTÖN JÄLKEEN POIS MIKROKUITULIINALLA TAI HYVÄLAATUISELLA PUUVILLALIINALLA.**
- 5. TARKISTA PINTA JA TOISTA PLASTX KÄSITTELY TARVITTAESSA MIKÄLI PINTA EI OLE VIELÄ KIRKAS.**
- 6. VIIMEISEN KIILOTUKSEN VOI TEHDÄ KÄSIN. LEVITÄ PIENI MÄÄRÄ PLASTX KIILOTUSAINETTA PINNALLE MIKROKUITULIINALLA SAMALLA KEVYESTI HANGATEN. POISTA YLIMÄÄRÄINEN AINE ENNEN KUIVUMISTA.**
- 7. MIKÄLI PINTA EI OLE VIELÄ RIITTÄVÄN KIRKAS, TAI SIINÄ NÄKY Y EDELLEEN EPÄPUHTAUKSIA, KÄYTÄ PAKKAUKSESSA MUKANA TULEVAA HIONTATYÖNY SARJAA EPÄPUHTAUKSIEN JA NAARMUJEN POISTOON. TÄMÄN JÄLKEEN KIILOTA PINTA UDELLEEN KELTAISELLA KIILOTUSLAIKALLA JA PLASTX KIILOTUSAINEELELLA.**

VAROITUS: TOISTUVA ALTISTUS VOI AIHEUTTAA IHON KUIVUMISTA TAI HALKEILUA. VÄLTETTÄVÄ HÖYRYN HENGITTÄMISTÄ. VAROTTAVA KEMIKAALIN JOUTUMISTA IHOLE. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY, EI SAA OKSENNUTTAA: HAKEUDUTTAVA VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIN HOITOO JA NÄYTETTÄVÄ TÄMÄ PAKKAUS TAI ETIKETTI. SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.

MAAHANTUOJA: HL GROUP OY, HIEKKAKIVENTIE 5, 00710 HELSINKI, P. 0207 445 200

WWW.HLGROUP.FI

WWW.MEGUIARS.FI