

Poistaa tehokkaasti naarmut ja muut pintavauriot kaikilta maali- ja lakkapinnoilta. Sopii Meguiar'sin hiontalaikkojen kanssa.

KÄYTTÖOHJEET: Ravista hyvin ennen käyttöä. Laita tuotetta puhtaalle ja viileälle pinnalle. Käytä Meguiar'sin villalaikkaa, 1200-1800 rpm kierroslukua ja kohtuullista painetta, kunnes hiomajäljet häviävät. Vähennä painetta, kun tuote alkaa kuivua. Käsittele vain pieni alue kerrallaan. Toista käsittely, jos tarpeen. Pyyhi loppu pois hyvänlaatuisella mikrokuituliinalla. Puhdista tyynyt usein käytön aikana käyttämällä nailonharjaa tai vastaavaa. Käytä viimeistelyyn haluamaasi Meguiar's -tuotetta ja kiillotustyynyä. Voidaan työstää myös tuoretta maalipintaa.

Avlägsnar repor av alla lacktytor. Passar på Meguiar's polerings maskiner.

BRUKSANVISNING: Skaka om väl före användning. Applicera produkten på ren och sval yta. Använd Meguiar's Wool Pad och varvtal på 1200-1800 rpm och måttligt med tryck, tills slipspåren försvinner. Bearbeta med lättare tryck tills medlet är nästan torr. Behandla bara ett litet område i gången. Upprepa behandlingen vid behov. Torka av överlopps medel med en mikrofiber duk av god kvalitet. Rengör dynorna ofta under användningen med hjälp av en nylonborste eller motsvarande. Använd önskad Meguiar's -produkt och polerings dyna för slutlig behandling. Kan användas på nyligen målad yta.

M10032 Meguiar's Professional Pro Speed Compound Hiontatahna 946 ml

Ärsyttää ihoa Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

SISÄLTÄÄ: Metyyli-kloori-isotiatsolinonin ja metyyli-isotiatsolinonin (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Älä hengitä höyryä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. El saa oksennuttaa. **JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:** Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

INNEHÅLLER: metyylklorisothiazolinon och metylisothiazolinon (3:1) blandning. Kan förorsaka allergisk reaktionen Inandas inte ångor. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Framkalla INTE kräkning. **VID FÖRTÄRING:** Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.



**VAROITUS
VARNING**

